



Ürün İsmi :	ÜNLÜ POLYESTER DOLGU VERNİK
Ürün Kodu :	814-0061
Renkler :	ŞEFFAF
Tanım :	Özel polyester reçine esaslı, parafin içermeyen bir dolgu verniğidir. Çok yüksek doldurma gücüne sahip, her cins ahşap yüzeye yatay ve dikey olarak uygulanabilen bir üründür. Dikey yüzeylerde akma yapmaz. Kısa sürede kuruma sağlar ve çok iyi zımpara olur.
Uygulama Alanları :	Her cins ahşap yüzeyi (sunta, kaplama ve MDF) sonkat vernik ve boya tatbikatlarına hazır hale getirmek için formüle edilmiştir. Selülozik, Poliüretan, akrilik ve polyester esaslı sonkat vernik ve boyaların sorunsuz olarak uygulanmasına imkan verir.
Fiziksel Özelliği :	<p>Yoğunluğu (20° C, gr / cm³) : 1.03 - 1.08</p> <p>Kuruma Süresi (20° C) :</p> <p style="text-align: center;">Toz Kuruma :</p> <p style="text-align: center;">Dokunma Kuruma :</p> <p style="text-align: center;">Tam Kuruma :</p> <p style="text-align: center;">Zımpara Süresi : Yaz Mevsimi : 4-5 saat Kış mevsimi : 12 saat</p> <p>Katı Madde % (Ağırlıkça) : %55-58</p> <p>Tiner :</p> <p>İnceltme Oranı :</p> <p>Setleştirici : 819-0025</p> <p>Hızlandırıcı : 859-0025</p> <p>Karışım Ömrü (20° C) : 10-15 dakika</p> <p>Karışım Oranı (Ağırlıkça) : Polyester Dolgu : 1 kg. Hızlandırıcı : 20 ml. Setleştirici : 20 ml.</p> <p>Boyanabilme Alanı : Tek katta 70-80 mikron kuru film kalınlığı bırakacak şekilde uygulandığında 1lt ile 10-12 m² alan kaplanabilir. (kayıplar hariç)</p>
Uygulama Metodu :	Tatbikat öncesi ahşap yüzeylerin kuru, tozsuz ve tamamıyla temizlenmiş olmasına dikkat edilmelidir. Polyester Dolgu içine öncelikle Hızlandırıcı (859-0025) ilave edilmeli ve iyice karıştırılmalıdır. Karışımından bir defada kullanılacak kadar miktar alınarak içine Setleştirici (819-0025) ilave edilmeli tekrar iyice karıştırılmalı ve derhal tabanca ile püskürtme şeklinde uygulanmalıdır. Tiner gerekirse Polyester Tiner max %10 oranında kullanılabilir. Püskürtme uygulaması yaş üstüne yaş iki kat şeklinde yapılmalı, katlar arasında bekleme süresi en fazla 30 dakika olmalıdır. Yaz aylarında 4 - 5 saat sonra, kış aylarında 12 saat sonra 180 - 220 sonra 360 numaralı zımpara ile sonkat uygulamasına hazır hale getirilmelidir.
Dikkat Edilecek Hususlar :	Sistemde kolay uçucu ve yanıcı solventlerin bulunması nedeniyle atölyelerde yeterli havalandırma sağlanmalı, açık alev ve yüksek ısıdan sakınılmalıdır. Uygulamadan önce iyice karıştırınız. Ambalajın kapağını açık bırakmayınız.